Swing

薄型テレビスタンド
AS-AC800
組立説明書

お買いあげいただきありがとうございます。組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。
そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

朝日木材加工株式会社
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338
※住所電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

部品一覧

◎組み立て前に下記の部品表の全ての部品が揃っているかどうかお確かめください。



①天板



②側板(左)



③側板(右)



④後板(左)



⑤後板(右)



⑥棚板

No.	部品図	部品名	数量	No.	部品図	部品名	数量
⑦		棚ピン	4	⑨		ワッシャー	2
⑧		転倒防止ロープ	1	⑩		転倒防止ロープ用取付けネジ	1

◆ご用意の道具



プラスドライバー

取扱い上のご注意

1. 直射日光にあてたり、ストーブのそばにおくと光や 熱により変色、変形することがありますのでご注意ください。
2. この製品にセロテープ、ラベル等を貼らないでください。（はがすときに表面の化粧面が はがれる場合があります。）

お手入れのしかた

- 汚れをとるときは、乾いた布でふいてください。汚れのひどい時 は、中性洗 剤をしみ込ませた布を かたくしぼったもの、又は家庭用クリーナーで汚れを落としてから 、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナーの使用は、変色や色ハゲの原因になりますのでおやめください。（化学ぞうきんをご使用の際はその注意書きにしたがってください。）

1 天板と側板(右)、(左)の組み立て

※傷防止のため、一緒に梱包されている厚紙や段ボールなどを必ず下に敷いてください。

手順

1. 側板(右)、(左)を天板のジョイント金具に金属ダボを隙間の無いようにしっかり差し込む。
2. プラスドライバーでロック（約120° 締める）します。



側板(右)、(左)を上からしっかりと押さえて、組立てしてください。
※押さえが不十分だとジョイントをロック出来ない場合があります。

うまくロックできない場合は、一度ドライバーで ↙ に回して最初からやり直してください。

2 後板(右)、(左)の組み立て

手順

1. 後板(右)、(左)を天板のジョイント金具に金属ダボを隙間の無いようにしっかり差し込む。
2. プラスドライバーでロック（約120° 締める）します。



後板(右)、(左)を上からしっかりと押さえて、組立てしてください。
※押さえが不十分だとジョイントをロック出来ない場合があります。

うまくロックできない場合は、一度ドライバーで ↙ に回して最初からやり直してください。

3 棚板の組み立て



4 完成

【耐荷重】
天板：20kg以下
棚板： 5kg以下
総耐荷重：25kg以下

*この範囲内でお使いください。



ありがとうございました。 裏面に続きます

テレビ転倒防止(前面方向)についてお願い

テレビにお子様が登ったり、揺すったり、押したりされますとテレビが前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保のために、転倒防止を下記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。

テレビの転倒防止処置についてはテレビ付属の転倒防止用部品にて対応出来る場合もございます。テレビの取扱説明書をご参考の上、テレビ付属の転倒防止用部品かテレビ台付属の転倒防止用部品のどちらか適した方を選択しお取付けください。

【テレビの形状により下図の様にお取付けできないものもございますので、ご了承ください】

テレビ台付属 転倒防止用部品	⑧ 転倒防止ロープ … 1		⑨ ワッシャー … 2		⑩ 転倒防止ロープ用 取付けネジ … 1

※テレビ側に固定するネジは付属しておりません。

手順 1

テレビ本体のねじまたは、テレビに付属されている転倒防止用金具(固定ねじ・クランプ等)にロープをかけます。

※取付穴は壁掛け金具取付用ネジ穴などを使用します。

〈テレビ本体のねじの場合〉

〈クランプの場合〉



上図の様にロープを結んで取付けをします。

※必要に応じて⑨ワッシャーをご使用ください。

手順 2

ロープが輪になっている部分を図の様に転倒防止ロープ用ネジで天板に仮固定をします。
ネジは完全に締めないでください。





手順 3

片側と同様にロープを取付けます。

重要!!

テレビ内部やコンセントに入らないようあまったロープは巻き付けるまたはテープなどで止めてください。

手順 4

ロープがV字状に取付けが出来たらプレートを図の向きにし、上に引き上げてロープを張らせます。ロープが張った状態でプレートのミゾにロープを引っ掛けて固定します。最後に手順2の転倒防止ロープ用ネジをしっかりと締付けてください。



〈注意〉
ロープを張りすぎるとテレビが転倒する恐れがありますのでご注意ください。

使用上のご注意

説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置しお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

■表示と図記号について

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

■ テレビやスタンドにぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください

テレビが転倒したり、機器が落下したり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 振動のある場所に置かないでください

振動でテレビが転倒したり機器が落下しけがの原因となります。

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所には設置しないでください

テレビが転倒し、けがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。

■ 部品を改造しないでください

スタンドの強度が保たれなくなりテレビが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。

⚠ 注意

■ 薄型テレビ以外のものを載せないでください

本製品は薄型テレビを載せる専用スタンドです。
その他のものや重いものを載せないでください。

■ 高温・多湿の場所に置かないでください

直射日光やストーブの熱が直接あたる場所に置くと、変形・変色・そりなどの原因となります。

■ 移動・設置において

- 移動させるときは接続している機器を取り外してから行ってください。転倒してけがをする恐れがあります
- 移動させた後に、ネジのゆるみ金具のガタツキがないか確認をしてください。ガタツキがあると変形・転倒をする原因となります。
- キャスターで移動させる時はゆっくりと動かしてください。床面の段差がある所は持上げてゆっくりと動かしてください。フローリング床の表面がやわらかい場合、キャスターの移動跡が残る恐れがあります。

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください

さびや故障・変形の原因となります。

■ 転倒防止の処置を行ってください

転倒防止の処置を行わないと、テレビが転倒しけがの原因となることがあります。必要に応じて市販の転倒防止金具をご使用ください。

＊付属している転倒防止ロープ(前面方向)は地震等の揺れに伴なう転倒を最小限に食い止めるのが目的であり、万一お客様や家具等に障害が生じた場合、一切の損害に保証をお約束するものではありません。

■ テレビはテレビスタンドの中心に設置してください。

設置のバランスが悪いとテレビが倒れたり
こわれたりして、けがをする恐れがあります。
※ 記載されている耐荷重を超える機器は載せないでください。

■ 手や指はさみにご注意ください

ガラス扉や可動部に手や指をはさみこまないようにしてください。けがをする恐れがあります。同様にテレビを設置する時もご注意ください。

■ ガラス部品について

ガラスには強化処理を施していますが、使い方を誤ると割れる恐れがあります。割れるとガラスの破片が飛び散りけがの原因となりますのでご注意ください。

- ガラスに物をぶつける、ガラス扉に開けたままぶつかるなど強い衝撃を与えないでください。破損しやすくなり、けがの原因となることがあります。
- 鋭利なもので傷つけたり、ガラス面を突いたりしないでください。破損しやすくなり、けがの原因となることがあります。
- ガラスに傷やかけが生じた時は、すぐに取替えてください。強化ガラスの場合ガラスに傷がつくと突然破損することがあります。

■ 放熱を妨げないでください

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)

■ 固定用ネジ・チョウバンなどが緩んだまま使用しないでください

変形をしてテレビが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

P.L.製造物責任法適
SA·FU
(社)日本家具産業振興会
TEL03-3261-2805